

Bedienung Klöppelwickelmaschine

Die Bedienung unserer Klöppelwickelmaschine ist denkbar einfach.

Die Maschine bitte auf einem Tisch so positionieren, das die Kurbel sich auf der rechten Seite befindet. Mit den beiden Klemmen die Maschine an einer Tischkante gut befestigen, so dass sich die Drehschrauben der Klemmen unter dem Tisch befinden.

Dann die sich auf der linken Seite befindliche Rändelschraube etwas lösen und die jetzt frei bewegliche waagerechte lange Schraube nach links etwas herausziehen.

Jetzt zwischen die beiden Holzteile links und rechts den Klöppel einspannen. Dazu die dickere Seite des Klöppels auf die rechte Seite zum Antrieb hin ausrichten.

Dann die gelöste Schraube der linken Seite Vorsichtig bis zum Klöppel vorschieben und mit der Rändelschraube wieder festsetzen. Jetzt kann der Faden aufgelegt werden und gewickelt werden.

Hier ein kurzes Video im Einsatz: <https://www.youtube.com/watch?v=3uV3F4u-fTg>

Viele Erfolg wünscht CNC-Holzwelt!

